

Relais timer print 12/24V

Versie 1.1 SKU12169

Installatie

Kies de gewenste positie van "J4" en "J5" voordat de spanning wordt aangesloten. Plaats "J4" in "12V" positie wanneer de voedingsspanning 12V DC is en in "24V" positie wanneer de voedingsspanning 24V DC is. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de tijdsvertraging moet de "J5" op "AAN" staan. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de tijdsvertraging dan moet deze jumper op "UIT" staan.

Zet de spanning op de print nadat J4 en J5 zijn ingesteld. Wanneer J5 op de "UIT" positie staat is de groene D1 LED aan en zijn de relais contacten geschakeld tussen NO en COM zolang de timer actief is.

Wanneer de voedingspanning wordt uitgeschakeld valt het relais af en wordt er contact gemaakt tussen de NC en COM aansluitingen.

Als J5 op de "AAN" positie staat ingesteld zal de groene D1 LED gaan branden wanneer er spanning op de print wordt gezet en zijn de relais contacten geschakeld tussen NO en COM zolang de timer actief is.

Na de ingestelde tijd valt het relais weer af en zal de groene D1 LED uit gaan en wordt er contact gemaakt tussen de NC en COM aansluitingen.

De afvalvertraging wordt ingesteld met de potentiometer "TIMER". De timer kan de gewenste tijd instellen als de spanning is aangesloten. Door de potentiometer tegen de klok in te draaien wordt de tijd verkort en door de potentiometer met de klok mee te draaien wordt de tijd verhoogd. De minimale tijdsvertraging is 0,5 seconden en de maximale is 60 seconden. Af fabriek staat de tijdsvertraging ingesteld op 0,5 seconden.

