





# AirKey

Erste stappen

# AirKey-registratie



› Klik op <https://airkey.evva.com> op de knop **AirKey-registratie**.




› Vul de velden van het formulier in. Velden die zijn gemarkeerd met \* zijn verplicht. Denk eraan de captcha correct in te vullen en de twee hokjes van de Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (EULA) aan te vinken.



› U ontvangt een bevestigings-e-mail waarmee u de AirKey-registratie kunt voltooien. Hierin vindt u o.m. de volgende gegevens:

- de link om uw wachtwoord vast te leggen
- het klantnummer
- de gebruikersidentificatie




› Na het instellen van het wachtwoord kunt u zich met de gebruikersidentificatie uit de e-mail en het door u gekozen wachtwoord aanmelden op <https://airkey.evva.com>.




Een gedetailleerde beschrijving van de aanmeldingsprocedure vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **4.3 Bij het AirKey-online-systeem aanmelden**.

# Tegoed opladen




› Kies op de startpagina **Home** de knop **Tegoed opladen**.

Er is een KeyCredit-Card nodig. Op de achterzijde staat, onder het krasveld, een tegoedcode vermeld.



› Klik op de knop **Tegoed opladen**.




› Vul de code in die is vermeld op de KeyCredit-kaart (is niet hoofdlettergevoelig).

› Klik op de knop **Tegoed opladen**.


Er verschijnt een melding dat dit is geslaagd wanneer de code geldig is.




# Smartphone aanmaken en registreren met „Send a Key“




➤ Kies op de startpagina **Home** de knop „**Send a Key**“.




➤ Zoek in het zoekveld naar reeds aangemaakte gebruikers of smartphones. Als u weet dat de gebruiker en de smartphone nog niet zijn aangemaakt, kiest u **Nieuw aanmaken**.



➤ Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op **Doorgaan**.



➤ Er wordt een sms verzonden aan de betreffende gebruiker. Hierin is een link opgenomen naar de AirKey-app voor de aanmelding in een sluitsysteem.




➤ Als de AirKey-app al is geïnstalleerd, wordt de aanmelding automatisch via de link uitgevoerd. Mocht de AirKey-app nog niet geïnstalleerd zijn, dan kunt u de AirKey-app via de link eerst downloaden. In dit geval

bestaat het volgende verschil in de procedure tussen Android en iPhone. **Android:** na het installeren en openen van de AirKey-app wordt de aanmelding automatisch uitgevoerd. **iPhone:** na het installeren en openen van de AirKey-app moet er een telefoonnummer worden ingevoerd. Voer uw telefoonnummer in en bevestig vervolgens met **Aanmelden**. U ontvangt opnieuw een sms. Blijf in de AirKey-app en tip de registratiecode met acht tekens aan, die boven het toetsenbord verschijnt. Bevestig met **Aanmelden** om de registratie af te sluiten.




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure „Smartphone aanmaken en registreren met Send a Key“ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **4.9.1. Functie „Send a Key“**.


# Smartphone aanmaken en registreren met registratiecode




- Kies op de startpagina **Home** in de grijze balk van het blok **Sleutels & Personen** de optie **Toevoegen** -> **Persoon toevoegen**.




- Vul de velden van het formulier in. Velden die zijn gemarkeerd met \* zijn verplicht.
- Klik daarna op **Opslaan**.




- Kies op de startpagina **Home** de knop **Smartphones**.
- Klik op de knop **Sleutel aanmaken**.




- Als nieuwe sleutel kiest u **Smartphone** en vervolgens klikt u op **Volgende**.
- Voer hierna de omschrijving en het telefoonnummer van de smartphone in.
- Klik op **Sleutel aanmaken**.





- U bevindt zich nu in de details van de aangemaakte smartphone.
- Klik boven de smartphone bij de weergave „Geen persoon” op de +.
- Kies de gewenste persoon en klik op **Volgende**.
- Klik op **Persoon toekennen** om de procedure af te sluiten.



- Roep in het menu **Sleutel bewerken** het tabblad **Details** op. Klik in de paragraaf „Aanmelding” op **Registratiecode aanmaken**.
- Er wordt nu een registratiecode weergegeven met de betreffende geldigheidsdatum.



› Installeer de AirKey-app op uw smartphone (deze is te vinden in de Google Play Store / Apple App Store).



› **Android:** Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer worden aanvaard. Vervolgens voert u de net aangemaakte registratiecode in en bevestigt u met **Aanmelden**.

› **iPhone:** Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer worden aanvaard. Hierna tikt u **Registratiecode al ontvangen** aan, voert u de net aangemaakte registratiecode in en bevestigt u met **Aanmelden**.


### **Speciaal recht 'Onderhoudsmodus' voor deze smartphone activeren:**

*De onderhoudsmodus kan alleen worden geactiveerd bij smartphones die al aan iemand zijn toegewezen. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in een sluitsysteem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en de Keyring-versie van sleutels worden geactualiseerd.*




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure „Smartphone aanmaken en aanmelden met registratiecode“ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **4.8 Smartphone aanmaken** en **4.9 Smartphone registreren**. Informatie over het onderwerp „Rechten toewijzen“ vindt u in hoofdstuk **4.14 Rechten toewijzen**.

# Sluitcomponenten met de smartphone toevoegen



- › De activering van de speciale autorisatie „Onderhoudsmodus“ gebeurt op de startpagina **Home** onder de knop **Smartphones**.
- › Klik in het overzicht de gewenste smartphone aan.
- › Vink in het menu **Sleutel bewerken** -> **Details** -> **Instellingen** het hokje voor de onderhoudsmodus aan en klik vervolgens op **Opslaan**.


## Via NFC:



- › Roep de AirKey-app op en open het overzicht van de rechten. Klik op het symbool **Met component verbinden** 1.
- › Houd de smartphone bij de sluitcomponent in de uitlevermodus.


**LET OP:** De onderhoudsrechten moeten voor de smartphone zijn geactiveerd!

## Via Bluetooth:



- › Cilinders in de uitlevermodus moeten worden geactiveerd door ze met de hand aan te raken, zodat ze worden opgenomen in het overzicht van de Bluetooth-sluitcomponenten die binnen bereik zijn.
- › **Android:** Klik bij de sluitcomponent in de uitlevermodus op de drie punten 1. Kies daarna **Verbinden** 2.
- › **iPhone:** wis over de component in de uitlevermodus naar links en kies **Verbinden** 1.


**TIP voor NFC:** De onderhoudsrechten moeten voor de smartphone zijn geactiveerd!




› Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Zorg ervoor dat u met de smartphone binnen het bereik blijft van de NFC- of Bluetooth-verbinding met




**TIP voor NFC:** de sluitcomponent moet in de buurt van de NFC-antenne bij de smartphone worden gehouden.



› U ontvangt nu de details van de betreffende sluitcomponent.  
› Klik op **Component toevoegen**.



› Voer een duidelijke omschrijving in voor de sluitcomponent met eventuele extra informatie en klik dan op **Toevoegen**.  
› Mochten er meerdere sluitsystemen beschikbaar zijn, kies dan het betreffende sluitsysteem.



› Via NFC houdt u de smartphone opnieuw bij de sluitcomponent in de uitlevermodus om de procedure af te sluiten. Zorg ervoor dat u met de smartphone binnen het bereik blijft van de NFC-verbinding met de sluitcomponent.


› Via Bluetooth wordt er automatisch verbinding gemaakt met de sluitcomponent om de procedure af te sluiten. Mocht de cilinder niet meer blauw knipperen, dan moet deze opnieuw met een aanraking worden gewekt.



Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Sluitcomponent met de smartphone toevoegen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **4.11 Sluitcomponent toevoegen**.




# Kaarten, sleutelhangers en combisleutels met de Android-smartphone toevoegen



› De activering van de speciale autorisatie „Onderhoudsmodus“ gebeurt op de startpagina **Home** onder de knop **Smartphones**.


› Klik in het overzicht op de betreffende smartphone.

› Vink in het menu **Sleutel bewerken -> Details -> Instellingen** het hokje voor de onderhoudsmodus aan en klik vervolgens op **Opslaan**.




› Roep de AirKey-app op en open het overzicht van de rechten. Klik op het symbool **Met component verbinden** 1.


**LET OP:** De onderhoudsrechten moeten voor de smartphone zijn geactiveerd!




› Houd de smartphone bij een sleutel in de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt met de sleutel. Zorg ervoor dat u met de smartphone binnen het bereik blijft van de NFC-verbinding met de sleutel.



**TIP:** De sleutel moet in de buurt van de NFC-antenne bij de smartphone worden gehouden.



- › Voer een duidelijke omschrijving in voor de sleutel en klik op **Toevoegen**.
- › Mochten er meerdere sluitsystemen beschikbaar zijn, kies dan het betreffende systeem uit.




- › Houd de smartphone opnieuw bij de sleutel in de uitlevermodus om de procedure af te sluiten.




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure „Kaarten, sleutelhangers en combisleutels met de smartphone toevoegen“ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **4.12 Kaarten, sleutelhangers en combisleutels toevoegen**.

# Kaarten, sleutelhangers en combisleutels met de iPhone toevoegen – sleutels coderen




- › De activering van de speciale autorisatie „Onderhoudsmodus“ gebeurt op de startpagina **Home** onder de knop **Smartphones**.
- › Klik in het overzicht op de betreffende smartphone.
- › Vink in het menu **Sleutel bewerken** -> **Details** -> **Instellingen** het hokje voor de onderhoudsmodus aan en klik vervolgens op **Opslaan**.




- › Roep de AirKey-app op en kies in het hoofdmenu het menupunt **Sleutels coderen**.
- › Selecteer daarna in het overzicht de Bluetooth-sluitcomponent waarmee de sleutel moet worden geactualiseerd.
- › Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Cilinders moeten eerst worden geactiveerd met een aanraking.


**LET OP:** de onderhoudsrechten moeten voor de smartphone zijn geactiveerd!



- › Houd de sleutel in de uitlevermodus bij de sluitcomponent om de sleutel te actualiseren.



› Klik in de details van de sleutel op ***Toevoegen***. Voer een duidelijke omschrijving in voor de sleutel en klik dan op ***Toevoegen***. Mochten er meerdere sluitsystemen beschikbaar zijn, kies dan het betreffende sluitsysteem.




› Houd de sleutel in de uitlevermodus opnieuw bij de sluitcomponent om de procedure af te sluiten. ***Deze procedure kan ook worden uitgevoerd met een Android-smartphone!***



Een gedetailleerde beschrijving van de procedure „Kaarten, sleutelhangers en combisleutels met de iPhone toevoegen – sleutels coderen“ vindt u in ons AirKey-systeemhandboek in hoofdstuk **6.6 Sleutels coderen**.







[www.evva.com](http://www.evva.com)