



MODELLEN / MODELS / MODÈLES / MODELLE


17AP, 37AP


INSTALLEREN / INSTALL / INSTALLER / INSTALLIEREN




Magneetjes t.b.v. deurstatussignalering
Magnets for door status
Aimants pour le position de la porte
Magneten für Türposition

-  1. Verwijder de beide afdekdopjes aan de kopse kant van het grijze magneetblokje met een scherp voorwerp.
- 2. Schroef de inbusboutjes los met inbusleutel 3.
- 3. Verwijder het grijze magneetblokje van de ankerplaat.
- 4. Plaats de ankerplaat in de opbouwsteun (17AP of 37AP) en schroef deze vast met bijgeleverde schroefset.

-  1. Remove both cover caps on the end of the gray magnetic block with a sharp object.
- 2. Unscrew the Allen screws with Allen key 3.
- 3. Remove the gray magnetic block from the armature plate.
- 4. Place the armature plate in the surface mount bracket (17AP or 37AP) and secure with included screw set.

-  1. Retirez les deux capuchons sur le fin du bloc magnétique gris avec un objet pointu.
- 2. Dévissez les vis Allen avec la clé Allen 3.
- 3. Retirez le bloc magnétique gris du contreplaque.
- 4. Placer la contreplaque dans la surface support de montage (17AP ou 37AP) et sécurisée avec jeu de vis inclus.

-  1. Entfernen Sie beide Abdeckkappen von dem Ende des grauen Magnetblocks mit einem scharfen Gegenstand.
- 2. Lösen Sie die Innensechskantschrauben mit den Innensechskantschlüssel 3.
- 3. Entfernen Sie den grauen Magnetblock von der Gegenplatte.
- 4. Legen Sie die Gegenplatte in das Aufbaugeschäule (17AP oder 37AP) und sichern Sie diese mit dem mitgeliefertem Schraubensatz.



Plaats altijd rubberen ring achter de ankerplaat.
Always place a rubber ring behind the armature plate.
Placez toujours un anneau en caoutchouc derrière la contreplaque.
Legen Sie immer einen Gummischeibe hinter die Gegenplatte.