




ABLOY® EL420 , EL422, EL520, EL522

- *Motor Lock, Motorschlösser, Serrure motorisé, Motorslot,
Cerradura Electromecánica Motorizada, Zamki
elektromotoryczne, Моторный замок*





CE

EL420, EL422



EL520, EL522



X	Y max.
30	40
35	45
40	50
45	55
50	70
55	75
60	80
65	85

Contents
ENGLISH

TECHNICAL DATA	5
STANDARDS	5
WIRING DIAGRAM	6
EMERGENCY EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 179	7
PANIC EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 1125	7
SETTABLE FUNCTIONS OF EL420, EL422	8
SETTABLE FUNCTIONS OF EL520, EL522	8
DRILLING SCHEME (LOCKS)	33 - 34
DRILLING SCHEME (STRIKE PLATES FOR WOODEN)	35
INSTALLATION SCHEMATIC	36 - 41

Inhalt
DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN	9
PRÜFUNGEN	9
ANSCHLUßSCHEMA	10
INSTALLATION FÜR NOTAUSGÄNGE ENTSPRECHEND EN 179	11
INSTALLATION FÜR ANTI-PANIK-AUSGÄNGE ENTSPRECHEND EN 1125	11
EINSTELLBARE FUNKTIONEN EL420, EL422	12
EINSTELLBARE FUNKTIONEN EL520, EL522	12
BOHRSCEMMA FÜR MOTORSCHLÖSSER	33 - 34
BOHRSCEMMA FÜR SCHLIEßBLECHE	35
INSTALLATIONSSCHEMA	36 - 41

Contenu
FRANCAIS

DONNEES TECHNIQUES	13
STANDARDS	13
SCHEMA DE CABLAGE	14
INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE SORTIE D'URGENCE EN 179	15
INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ISSUE DE SECOURS SELON EN 1125	15
FONCTIONS DES SERRURES EL420, EL422	16
FONCTIONS DES SERRURES EL520 , EL522	16
PLAN DE MORTAISE (SERRURES)	33 - 34
PLAN DE MORTAISE (GACHE POUR PORTES EN BOIS)	35
SCHEMA D'INSTALLATION	36 - 41

Inhoud
NEDERLANDS

TECHNISCHE INFORMATIE	17
NORMERING	17
AANSLUITSCHEMA	18
INSTALLATIE VAN NOODUITGANG VOORZIENINGEN CONFORM DE EN 179	19
INSTALLATIE VAN VLUCHTWEG VOOZIENINGEN CONFORM DE EN 1125	19
FUNCTIE INTELLINGEN VAN DE EL420, EL422	20
FUNCTIE INSTELLINGEN VAN DE EL520, EL522	20
INFREESTEKENINGEN (SLOTEN)	33 - 34
INFREESTEKENINGEN (SLUITPLATEN VOOR HOUTEN KOIZIJNEN)	35
INSTALLATIE SCHEMA	36 - 41

Indice

	ESPAÑOL
DATOS TECNICOS	21
NORMATIVA	21
ESQUEMA DE CABLEADO	22
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPANICO CONFORME A LA NORMA EN179	23
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPANICO CONFORME A LA NORMA EN1125	23
FUNCIONES AJUSTABLES DEL MODELO EL420, EL422	24
FUNCIONES AJUSTABLES DEL MODELO EL520, EL522	24
MECANIZADO DE LAS PUERTAS	33 -34
MECANIZADO DE LAS PUERTAS EA321, EA322, EA323	35
ESQUEMA DE INSTALACION	36 -41

Contents

ENGLISH

PARAMETRY TECHNICZNE	25
TESTOWANE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI NORMAMI	25
WIRING	26
WYJŚCIA EWAKUACYJNE INSTALACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN179	27
WYJŚCIA ANTYPANICZNE INSTALACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN1125	27
FUNKCJE PRZESTAWIANE EL420, EL422	28
FUNKCJE PRZESTAWIANE EL520, EL522	28
OTWOROWANIE	33 -34
XXX	35
ZZZ	36 - 41

Содержание

ПО-РУССКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	29
СТАНДАРТЫ	29
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	30
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 179	31
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1125	31
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА EL 420	32
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА EL 520	32
СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ (ЗАМКИ)	33 - 34
СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ (ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ СПЛОШНЫХ ДВЕРЕЙ)	35
СХЕМА МОНТАЖА	36 - 41


TECHNICAL DETAILS

ENGLISH

Operating voltage:	12 - 24V DC ($\pm 15\%$) 12 - 18V AC (-10% / +15%), RMS
Current:	12V DC 80 mA Idle 450 mA normal driver 1300 mA max.
	24V DC 40 mA Idle 220 mA normal driver 600 mA max.
Relays:	Max. 0.8 A 30V AC/DC resist, 20 W
Operating temperature:	-20°C - +60°C
Bolt throw:	20 mm (deadbolt), 10 mm (double action bolt)
Backset:	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 mm (EL420, EL422)
Forend:	20, 24 mm (EL520, EL522) 24, 28 mm (EL420, EL422)
Spindle:	9 mm (8 mm with snap spindle adapter)
Connection cable:	EA218 (6 m) / EA219 (10 m) 16 x 0.14 mm ²
Adjustable delay:	2 - 15 s
Door clearance:	2 - 5.5 mm
Settable functions:	Mechanical functions: - Opening direction of trigger bolt
Monitoring outputs:	Bolt deadlocked Lock open Trigger bolt in Handle used Cylinder used Sabotage
Strike plate:	EA321, EA322, EA323, EA324

TESTED ACCORDING TO THE STANDARDS

EN STANDARDS		
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Exit
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Panic exit
EN 1634-1		Fire
EN 61000-6-1:2001		EMC
EN 61000-6-3:2001		EMC

ABLOY®
WIRING DIAGRAM
EL420, EL422
EL520, EL522


Relays of control unit when:

- Door closed
- Handle not used
- Key cylinder not used
- Bolt not in
- Bolt out

*) Potential free loop is closed when connection cable is connected to lockcase.



EMERGENCY EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 179

The following locks and handles are approved to be installed together in an emergency exit door. Strike plate EA321/EA322/EA323/EA324 must be used in the installation.

Profile door locks	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Wooden and metal door locks	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Functional check after installation:

Emergency exit (active) side and functional sensitivity tests:

- Use the handle of exit side.
- In the **profile door locks** the force of handle is about 15 N (approximately 1.5 kg weight at a 100 mm distance from the pivot of the handle opens the lock).
- In the **wooden door locks** the force of handle is about 15 N (approximately 1.5 kg weight at a 100 mm distance from the pivot of the handle opens the lock). According to EN 179 the force of handle must be less than 70 N.
- Close the door slowly and check that the lock deadlocks.
- Check that the bolts slide freely into the strike plate.

! The safety features of this product are essential to its compliance with EN 179. No modification of any kind, other than those described in these instructions, are permitted.

EN 1125

PANIC EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 1125

The following locks and push bars are approved to be installed together on the panic exit door. Strike plate EA321/EA322/EA323/EA324 must be used in the installation.

Profile door locks	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420 EL422	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
Wooden and metal door locks	effeff DO 30.04		
EL520 EL522	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Functional check after installation:

Panic exit (active) side and functional sensitivity tests:

- Push the push bar towards the door on the exit side.
- Force to open the lock by pushing the bar is about 60 N (approximately 6kg). According to EN 1125 it must be less than 80 N.
- Close the door slowly and check that the lock deadlocks.
- Check that the bolts slide freely into the strike plate.

Note! The length of the push bar must be at least 60 % of the width of the door.

! The safety features of this product are essential to its compliance with EN 1125. No modification of any kind, other than those described in these instructions, are permitted.

Recommended distance from a floor to a handle or to a push bar is between 900mm...1100mm.

Lubricate the bolts of the lock case at least once a year. Use vaseline type lubrication.

Note! Abloy Oy will not be liable for products in case these instructions are not followed.

SETTABLE FUNCTIONS OF EL420

ENGLISH

CHANGING THE FOREND Fig. A

1. Set the lock case forend up on the table.
2. Unscrew the fixing screws and remove the forend. Please note that the double action bolt and its two bushings do not fall off.
3. Set another forend and screw in the screws. Use LOCTITE 243 on each fixing screw.

REMOVING THE MANIPULATION PROTECTION COVER Fig. B

Unscrew the fixing screws on the both sides of the lock case and remove the cover by pulling.

CHANGING THE HANDING OF THE TRIGGER BOLT Fig. C (Needed tool: 2.5 mm Allen key)

1. Locate the Allen key between the two springs in the back of the lock case in the Allen screw-head of the trigger bolt (**Fig. C1**).
2. Loosen the Allen screw, so that the trigger bolt moves forward and can be turned around (**Fig. C2**). Please note not to unscrew the Allen screw.
3. When the handing of the trigger bolt is set, tighten the Allen screw (**Fig. C3**).

When the handing has been changed, attach the manipulation protection cover.

ATTACHING THE CABLE Fig. D

1. Unscrew the fixing screw and remove the cable clamp.
2. Connect the cable into the connector. Fix the cable clamp.

SETTABLE FUNCTIONS OF EL520

CHANGING THE FOREND Fig. E

1. Unscrew the fixing screws and remove the forend.
2. Set another forend and screw in the fixing screws. Please note that a screw below the dead bolt is longer than the other screws. Use LOCTITE 243 on each fixing screw.

CHANGING THE HANDING OF THE TRIGGER BOLT Fig. F (Needed tool: 2 mm Allen key)

1. Press the trigger bolt inside the lock case until the Allen screw of the trigger bolt is shown on the cover side of the lock case.
2. Unscrew the Allen screw.
3. Pull out the trigger bolt and turn it around.
4. Put the trigger bolt back in its place and press it inside the lock case.
5. Screw in the Allen screw.

ATTACHING THE CABLE Fig. G

1. Connect the cable in the connector.
2. Use a cable tie to fix the cable to the lock case. Cut the cable tie short.

SETTING 8/9 SNAP SPINDLE ADAPTERS Fig. H

8/9 snap spindle adapters are set if the lock case is installed with 8mm spindle. The adapters must be set on the both sides of the lock case.

There are two flat sides and two sides with a cup in an adapter. The round markings on the handle follower of a lock case denote the direction, in which the adapter is set. With the motor locks the direction of the adapter has to be noticed!

TECHNISCHE DATEN

DEUTSCH

Spannung:	12 - 24V DC ($\pm 15\%$) 12 - 18V AC (-10%/+15%)
Strom:	12V DC 80 mA Ruhestrom 450 mA Normalbetrieb 1300 mA Anlaufspitzenstrom
	24V DC 40 mA Ruhestrom 220 mA Normalbetrieb 600 mA Anlaufspitzenstrom
Ausgänge Mikroschalter	max. 30VAC/DC 0.8 A/20 W
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Riegel:	rechteckig, Hub 20 mm, Kreuzfalle, Hub 10 mm
Dornmaße:	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 mm (EL420, EL422)
Stulpblech:	20, 24 mm (EL520) 24, 28 mm (EL420)
Abstand Türe/Zarge	2 – 5,5mm
Drückernuss:	9 mm (8 mm mit Adapter)
Anschlusskabe:	EA218 (6 m) / EA219 (10 m) 16 x 0.14 mm ²
Einstellbare Funktionen:	Mechanische: -Einstellung der Steuerfalle (rechte linke Türe)
Überwachung der Ausgänge:	Riegel ausgefahren Tür geschlossen Steuerfalle gedrückt Drücker betätigt Schließzylinder betätigt Sabotage
Schließbleche:	EA321, EA322, EA323, EA324

DIE SCHLÖSSER ENTSPRECHEN VOLLGENDEN STANDARDS

EN STANDARDS		
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Notausgänge
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Anti-Paniktüren
EN 1634-1		Feuerschutztüren
EN 61000-6-1:2001		EMC
EN 61000-6-3:2001		EMC

ANSCHLUSSCHEMATA
EL420, EL422
EL520, EL522

12 - 24V DC +/-15%
12 - 18V AC -10%/+15%, RMS

Überwachung Potenziонаlaffreie Relaiskontakte

12-24VDC 12-18VAC			S/N:	
1	AC /DC	POWER	1	2
2	AC /DC		BACKUP+	19
3	NO OPEN		BACKUP -	20
4	C DOOR		WHITE	21
5	NC CLOSED		BLACK+VIOL.	22
6	NO USED		GREEN	23
7	C HANDLE		YELLOW	24
8	NC NOT USED		RED	25
9	NO USED		BROWN	26
10	C CYLINDER		BLUE	27
11	NC NOT USED		RED/GREEN	28
12	NO		ORANGE	29
13	C		TURQUOISE	30
14	NC		GREY	31
15	C		PINK	32
16	OPENING		DELAY SWITCH	1 2 3 TIME
17	RESERVED			0 0 0 0 0 0 1 2s 0 1 0 3s 0 1 1 5s
18	GND		Example 3s.	1 0 0 6s 1 0 1 8s 1 1 0 12s 1 1 1 15s

Ausgänge externe Steuerung:

- Türe geschlossen
 - Drücker nicht betätigt
 - Schließzylinder nicht betätigt
 - Riegel eingefahren
 - Riegel ausgefahren

*) Potenzialfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.



EN 179

DEUTSCH

INSTALLATION FÜR NOTAUSGÄNGE ENTSPRECHEND EN 179

Die folgenden Schlosser, Beschläge und Schließbleche (EA321/EA322/EA323/EA324) müssen als Set eingebaut werden, um der Norm EN 179 zu entsprechen.

Schlösser für Profiltüren	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Schlösser für Holztüren	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Funktionsprüfung nach der Installation

Notausgangs- und Funktionsempfindlichkeitstest:

- Benutzen Sie den Drücker der Panikseite.
- Bei Schlössern in Profiltüren ist der Kraftaufwand zum Öffnen des Schlosses ungefähr 15 N (ca. 1,5 Kilogramm bei 100 mm Hebelänge)
- Bei Schlössern in Holztüren ist der Kraftaufwand ungefähr 15 N (ca. 1,5 Kilogramm bei 100 mm Hebelänge). Entsprechend der Norm EN 179 muss dieser Kraftaufwand kleiner als 70 N sein.
- Schließen Sie die Türe langsam und prüfen Sie, ob das Schloss ordnungsgemäß verschließt.
- Prüfen Sie, ob der Riegel und die Falle ungehindert in das Schließblech einrasten können.

! Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit EN 179 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen, sind keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.

EN 1125

INSTALLATION FÜR ANTI-PANIK-AUSGÄNGE ENTSPRECHEND EN 1125

Die folgenden Schlosser, Stangengriffe/Druckstangen und Schließbleche (EA321/EA322/EA323/EA324) müssen als Set eingebaut werden um der Norm EN 1125 zu entsprechen.

Schlösser für Profiltüren	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420 EL422	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
Schlösser für Holztüren	effeff DO 30.04		
EL520 EL522	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Funktionsprüfung nach der Installation

Antipanikausgangs- und Funktionsempfindlichkeitstest:

- Benutzen Sie den Stangengriff/Druckstange der Panikseite.
- Bei Schlössern ist der Kraftaufwand zum Öffnen des Schlosses ungefähr 60 N (ca. 6 Kilogramm). Entsprechend der Norm EN 1125 muss dieser Kraftaufwand kleiner als 80 N sein.
- Schließen Sie die Türe langsam und prüfen Sie, ob das Schloss ordnungsgemäß verschließt.
- Prüfen Sie, ob der Riegel und die Falle ungehindert in das Schließblech einrasten können.

Anmerkung! Die Länge des Stangengriffes/Druckstange muss mindestens 60% der Türbreite betragen.

! Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen, sind keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.

Empfohlener Abstand vom Fußboden zum Stangengriff/Druckstange ist zwischen 900 mm-1100 mm.

Schmieren Sie die Schraubbolzen des Verriegelungskastens mindestens einmal im Jahr. Achtung! Die Firma Abloy Oy haftet nicht für Produkte bei denen diese Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt wurden.

EINSTELLBARE FUNKTIONEN FÜR EL420

DEUTSCH

MONTAGE- UND DEMONTAGE DES STULPBLECHES Fig. A

1. Stellen Sie das Schloss so hin, dass das Stulpblech oben ist.
2. Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie das Stulpblech vom Schloss. Achten Sie darauf, dass die Kreuzfalle und die beiden Buchsen nicht herunterfallen.
3. Geben Sie ein anderes Stulpblech aufs Schloss und befestigen Sie es wieder mit den dazugehörigen Schrauben. Benutzen Sie LOCTITE 243 um jede Schraube zu sichern.

ENTFERNEN DER SCHUTZ-ABDECKUNG Fig. B

Entfernen Sie zuerst die Schrauben des Schlosskastens an beiden Seiten und erst danach die Abdeckung durch Herunterziehen.

ÄNDERN DER STEUERFALLEN POS. (rechte/linke Türe) Fig. C

(erforderliches Werkzeug: 2,5 mm Inbusschlüssel)

1. Stecken Sie den Inbusschlüssel auf der Rückseite des Schlosses zwischen den beiden Federn in den Steuerfallen Bolzen (**Fig. C1**).
2. Lösen Sie die Inbusschraube, damit der Steuerfallenbolzen vorwärts bewegt und herum gedreht werden kann (**Fig. C2**). Bitte beachten Sie, dass Sie die Inbusschraube nicht ganz herausdrehen.
3. Wenn die Steuerfalle wieder richtig positioniert ist, kann man die Inbusschraube wieder fest anziehen. (**Fig. C3**).

Wenn die neue Positionierung der Steuerfalle durchgeführt ist, bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an.

BEFESTIGUNG DES ANSCHLUSSKABELS Fig. D1

1. Entfernen Sie die Schraube und die Kabelschelle.
2. Stecken Sie das Anschlusskabel in die vorgesehenen Anschlussbuchse und montieren Sie die Kabelschelle wieder.

EINSTELLBARE FUNKTIONEN FÜR EL520

MONTAGE UND DEMONTAGE DES STULPBLECHES Fig. E

1. Stellen Sie das Schloss so hin, dass das Stulpblech oben ist.
2. Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie das Stulpblech vom Schloss.
3. Geben Sie ein anderes Stulpblech aufs Schloss und befestigen Sie es wieder mit den dazugehörigen Schrauben. Benutzen Sie LOCTITE 243 um jede Schraube zu sichern.

ÄNDERN DER STEUERFALLEN POS. (rechte/linke Türe) Fig. F

(erforderliches Werkzeug: 2 mm Inbusschlüssel)

1. Drücken Sie die Steuerfalle in den Schlosskasten, bis die Inbusschraube auf der Schlossseite zu sehen ist.
2. Schrauben Sie die Inbusschraube auf und nehmen Sie diese aus dem Schlosskasten.
3. Nehmen Sie die Steuerfalle aus dem Schlosskasten und drehen Sie diese um 180° in die gewünschte Position.
4. Setzen Sie die Steuerfalle in den Schlosskasten wieder ein.
5. Schrauben Sie die Inbusschraube wieder fest.

BEFESTIGUNG DES ANSCHLUSSKABELS Fig. G

1. Stecken Sie das Anschlusskabel in die vorgesehenen Anschlussbuchse.
2. Benutzen Sie einen Kabelbinder, um das Anschlusskabel am Schlosskasten zu befestigen. Entfernen Sie den restlichen Kabelbinder

EINBAU DES ADAPTERS FÜR 8 mm DRÜCKERNUSS Fig. H

Die Adapter für die Drückernuss (9 mm auf 8 mm) müssen eingebaut werden, wenn man eine 8 mm Drückernuss benötigt. Diese Adapter müssen auf beiden Seiten des Schlosses montiert werden.

Es gibt zwei flache Seiten und zwei Seiten mit einer Schale im Adapter. Die runden Markierungen auf der Drückernuss des Schlosses legen fest, wie der Adapter eingesetzt werden muss. Bei der Verwendung der Adapter mit Motorschlössern ist die Richtung zu beachten.

DETAILS TECHNIQUES


FRANCAIS

Tension d'exploitation :	12 - 24V DC ($\pm 15\%$) 12 - 18V AC (-10 % / 15 %), RMS
Consommation :	12V DC 80 mA repos 450 mA 1300 mA maxi.
	24V DC 40 mA repos 220 mA 600 mA maxi.
Sorties pour télésurveillance :	maximum 0.8 A 30V AC/DC résistance, 20 W
Température d'exploitation :	-20°C - +60°C
Saillies des pênes :	20 mm (pêne dormant), 10 mm (pêne double action)
Entraxe :	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 mm (EL420, EL422)
Têteière :	20, 24 mm (EL520, EL522) 24, 28 mm (EL420, EL422)
Carré :	9 mm (8 mm avec fourreau d'adaptation)
Câble de connexion:	EA218 (6 m) / EA219 (10 m) 16 x 0.14 mm ²
Fonctions ajustables :	Fonctions mécaniques : - Sens d'ouverture du contre pêne
Sorties pour télésurveillance :	Pêne verrouillé Serrure ouverte Contre pêne rentré Béquille abaissée Cylindre utilisé Sabotage
Gâches :	EA321, EA322, EA323, EA324

TESTS SELON LES NORMES

EN STANDARDS		
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Sortie d'urgence
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Issue de secours
EN 1634-1		Résistance au Feu
EN 61000-6-1:2001		EMC
EN 61000-6-3:2001		EMC

SCHEMA DE CABLAGE



Informations de télésurveillance :

- Porte fermée
 - Béquille non abaissée
 - Clé du cylindre non utilisée
 - Pêne rentré
 - Pêne sorti

*) Le circuit électrique est fermé quand le câble de connexion est connecté au boîtier de serrure.



NORME EN 179

FRANCAIS

INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE SORTIE D'URGENCE SELON LA NORME EN 179

Les serrures et béquilles suivantes peuvent être installées ensemble sur une porte de sortie de secours. Les gâches EA321/EA322/EA323/EA324 doivent être utilisées dans l'installation.

Serrures pour portes à profil	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Serrures pour portes en bois	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Vérification du fonctionnement après installation

Tests côté sortie libre (actif) et tests de sensibilité de fonctionnement :

- Utiliser la béquille de sortie.
- Dans les serrures pour porte à profil, la force de la béquille est d'environ 15 N (un poids d'environ 1.5 kg à une distance de 100 mm de l'axe de rotation de la béquille ouvrant la serrure).
- Dans les serrures pour porte bois, la force de la béquille est d'environ 15 N (un poids d'environ 1.5 kg à une distance de 100 mm de l'axe de rotation de la béquille ouvrant la serrure). Selon la norme EN 179, la force de la béquille doit être inférieure à 70 N.
- Fermer la porte lentement et vérifier que la serrure se verrouille.
- Vérifier que le pêne glisse à l'intérieur de la gâche.

! Les caractéristiques de sécurité de ce produit sont essentielles pour sa conformité avec la norme EN 179. Aucune modifications quelles qu'elles soient ne sont permises, sauf celles décrites dans ces instructions.

NORME EN 1125

INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ISSUE DE SECOURS SELON LA NORME EN 1125

Les serrures et les barres suivantes peuvent être installées ensemble sur une porte d'issue de secours. Les gâches EA321/EA322/EA323/EA324 doivent être utilisées dans cette installation.

Serrures pour portes à profil	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420 EL422	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)		
Serrures pour portes en bois	effeff DO 30.04	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
EL520 EL522	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Vérification du fonctionnement après installation:

Tests côté sortie libre et tests de fonctionnement :

- Pousser la barre vers la porte côté sortie
- Ouvrir la serrure en poussant la barre d'environ 60 N (environ 6Kg). Selon la norme EN 1125, elle doit être inférieure à 80 N.
- Fermer lentement la porte et vérifier que la serrure se verrouille.
- Vérifier que les pênes glissent librement à l'intérieur de la gâche.

Noter que la longueur de la barre doit représenter au moins 60 % de la largeur de la porte !

! Les caractéristiques de sécurité de ce produit sont essentielles pour sa conformité avec la norme EN 1125. Aucune modifications quelles qu'elles soient ne sont permises, sauf celles décrites dans ces instructions.

La distance recommandée du sol à une béquille ou à une barre est entre 900 mm - 1100 mm.

Lubrifier les pênes de la serrure au moins une fois par an. Utiliser de la vaseline comme lubrifiant.

Noter que ABLOY Oy décline toute responsabilité en cas de non respect de ces recommandations.

FONCTIONS AJUSTABLES DE LA EL420

FRANCAIS

CHANGEMENT DE LA TETIERE fig. A

1. Mettre la serrure sur la table la tête vers le haut.
2. Dévisser les vis de fixation et enlever la tête. Attention à ce que le pêne double action ne tombe pas.
3. Installer une autre tête et visser les vis. Utiliser de la LOCTITE 243 sur chaque vis de fixation.

ENLEVEMENT DU COUVERCLE DE PROTECTION . fig. B

Dévisser les vis de fixation sur les deux côtés de la serrure et enlever le couvercle en tirant.

CHANGEMENT DE SENS DU CONTRE PENE. Fig. C

(outil nécessaire : clé Allen de 2.5 mm)

1. Placer la clé Allen entre les deux ressorts à l'arrière du boîtier de la serrure dans la vis du contre pêne (**fig. C1**).
2. Desserrer la vis Allen pour que le contre pêne avance et puisse être retourné (**fig. C2**). Attention à ne pas dévisser complètement la vis Allen.
3. Quand le sens du contre pêne est modifié, serrer la vis Allen (**fig. C3**).

Quand le changement de sens a été fait, remettre le couvercle de protection.

FIXATION DU CABLE fig.D

1. Dévisser les vis de fixation et enlever l'attache du câble.
2. Brancher le câble aux connecteurs. Fixer l'attache du câble.

FONCTIONS DE LA EL520

CHANGEMENT DE LA TETIERE Fig. E

1. Dévisser les vis de fixation et enlever la tête.
2. Mettre une autre tête et la visser dans les vis de fixation. Noter que la vis en dessous du pêne dormant est plus longue que les autres vis. Utiliser de la LOCTITE 243 sur chaque vis de fixation.

CHANGEMENT DE SENS DU CONTRE PENE Fig. F (outil nécessaire : clé Allen de 2 mm).

1. Rentrer le contre pêne dans la serrure jusqu'à ce que l'on voit la vis Allen du contre pêne sur le couvercle de la serrure.
2. Dévisser la vis Allen.
3. Retirer le contre pêne et le retourner.
4. Replacer le contre pêne à sa place et l'enfoncer à l'intérieur de la serrure.
5. Visser dans la vis Allen.

FIXATION DU CABLE Fig. G

1. Brancher le câble aux connecteurs.
2. Utiliser une attache pour fixer le câble à la serrure. Raccourcir l'attache.

INSTALLATION DES FOURREAUX D'ADAPTATION 8/9 mm Fig. H

Les fourreaux d'adaptation 8/9 mm sont utilisés si la serrure est installée avec un carré de 8 mm. Les adaptateurs doivent être mis sur les deux côtés de la serrure.

Il y a deux côtés plats et deux côtés incurvés dans l'adaptateur. Les indications rondes sur le fouillot de la serrure indiquent le sens dans lequel l'adaptateur doit être placé. Le sens de l'adaptateur a de l'importance avec les serrures motorisées

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NEDERLANDS

Aansluitspanning:	12-24V DC (15%) 12-18 V AC (-10% / +15%), RMS
Stroomafname:	12V DC 80 mA in rust 450 mA motor in bedrijf 1300 mA maximaal. Max 24V DC 40 mA in rust 220 mA motor in bedrijf 600 mA maximaal.
Maximale belasting:	Max. 0,8 A 30 V AC/DC, 20 W
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +60°C
Schootuitslag:	20 mm (nachtschoot), 10 mm (tweedelige dachtschoot)
Doornmaat:	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 mm (EL420, EL422)
Voorplaat:	20, 24 mm (EL 520, EL522) 24, 28 mm (EL420, EL422)
Krukgat:	9 mm (8 mm met krukadaptor) EA218 (6 m) / EA219 (10 m) 16 x 0.14 mm ²
Sluitnaat:	2 – 5.5 mm
Aanpasbare functies:	Mechanische functies: - Aanpassen draairichting dmv trigger bolt
Uitgangssignalen:	Schoot uit / schoot in Slot open / Slot niet open Trigger bolt in Kruk neer Cilinder in gebruik Sabotage
Sluitplaat:	EA321, EA322, EA323, EA324

GOEDGEKEURD VOLGENS DE VOLGENDE EN-NORMEN

EN NORMEN		
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Nooddeuren
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Paniekdeuren
EN 1634-1		Brand
EN 61000-6-1:2001		EMC
EN 61000-6-3:2001		EMC

ABLOY®
AANSLUITSHEMA
EL420, EL422
EL520, EL522

12-24VDC 12-18VAC		S/N:		Rood		Zwart		Rood		Zwart		Rood		Wit		Zwart+violet		Groen		Geel		Rood		Bruin		Blaauw		Rood/Groen		Oranje		Turquoise		Grijs		Roze		Lengte 6m/10m 16 x 0.14 mm ²		Aansluitkabel ABLOY EA218 / EA219		Externe connector voor Backup-card	
1	AC /DC	POWER		19				20																																			
2	AC /DC																																										
3	NO OPEN																																										
4	C DOOR																																										
5	NC CLOSED																																										
6	NO USED																																										
7	C HANDLE																																										
8	NC NOT USED																																										
9	NO USED																																										
10	C CYLINDER																																										
11	NC NOT USED																																										
12	NO BOLT IN																																										
13	C																																										
14	NC BOLT OUT																																										
15	C																																										
Open																																											
Potentiaal vrije contact																																											
Reserve																																											
GND																																											
Potentiaal vrije relais contact		CONTROLS		DELAY SWITCH		1	2	3	TIME																																		
						0	0	0		0s																																	
						0	0	1		3s																																	
						0	1	0		4s																																	
						0	1	1		5s																																	
						1	0	0		6s																																	
						1	0	1		8s																																	
						1	1	0		12s																																	
						1	1	1		15s																																	
Relais voor control unit:		Vertraging schakelaar		Tijd																																							

INSTALLATIE VAN VLUCHTWEG TECHNIEK CONFORM DE EN179

NEDERLANDS

De volgende sloten en krukken zijn goedgekeurd voor montage in vluchtdeuren. Sluitplaten EA321/EA322/EA323/EA324 moeten worden toegepast.

Profieldeursloten	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Sloten voor houtendeuren	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Functiecontrole na installatie:

Controle van de paniekfunctie aan de vluchtzijde en gevoeligheidstest:

- Bedien de kruk aan de vluchtzijde
- In een profieldeur moet de kracht op de kruk ongeveer 15 N (1,5 kg) zijn op 100 mm vanaf het krukgat om het slot te openen. Deze kracht mag conform de EN 179 niet meer zijn dan 70 N.
- In een houten deur moet de kracht ongeveer 25 N (2,5 kg) zijn op 100 mm vanaf het krukgat om het slot te openen. Deze kracht mag conform de EN 179 niet meer zijn dan 70 N.
- Sluit de deur langzaam en controleer of de nachtschoot uit komt.
- Controleer of de beide nachtschooten vrij in de nachtschoot sparing loopt.

! De veiligheidsaspecten van dit product zijn essentieel voor de goedkeuring volgens de EN 179. Er mogen géén wijzigingen aan het slot worden aangebracht anders dan in deze instructie worden aangegeven.

INSTALLATIE VAN PANIEKDEUREN CONFORM DE EN1125

De hier genoemde sloten en paniekbalken zijn goedgekeurd voor gezamenlijke installatie in een paniekdeur. De sluitplaat EA321/EA322/EA323/EA324 moeten worden gebruikt bij de installatie.

Profieldeursloten	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420 EL422	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)		
Sloten voor houtendeuren	effeff DO 30.04		
EL520 EL522	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx

Functiecontrole na installatie:

Controle van de paniekfunctie aan de vluchtzijde en gevoeligheidstest:

- Druk de paniekbalk aan de vluchtzijde naar de deur toe.
- De kracht om de deur te openen is ongeveer 60 N (6 kg). Deze kracht moet conform de EN 1125 minder dan 80 N zijn.
- Sluit de deur langzaam en controleer of de nachtschoot uit komt.
- Controleer of de nachtschoot vrij in de sluitplaat loopt.

! De veiligheidsaspecten van dit product zijn essentieel voor de goedkeuring volgens de EN 1125. Er mogen géén wijzigingen aan het slot worden aangebracht anders dan in deze instructie worden aangegeven.

De aanbevolen hoogte van de paniekbalk boven de vloer ligt tussen de 900–1100mm

De dag en nachtschoten van het slot dienen minimaal één maal per jaar gesmeerd te worden. Gebruik hiervoor een smeermiddel op vaseline basis.

Noot! Abloy Oy draagt geen verantwoording voor de producten indien deze instructies niet worden opgevolgd.

FUNCTIE INSTELLINGEN VAN DE EL420

NEDERLANDS

Wisselen van de voorplaat Fig A

1. Zet het slot met de voorplaat naar boven op een ondergrond.
2. Verwijder de schroeven en de voorplaat. Let op dat de gedeelde dagschoot op zijn plaats blijft.
Plaats een andere voorplaat en draai de schroeven weer vast. Gebruik voor het vastzetten LOCTITE 243 op iedere schroef.

Het verwijderen van de beschermkap Fig. B

Verwijder de schroeven aan beide zijden van de slotkast en verwijder de kap door voorzichtig te trekken.

Aanpassen van de draairichting van de Trigger Bolt Fig. C

(Gebruik hiervoor een inbussleutel 2,5 mm)

1. Plaats de inbussleutel in het inbusboutje tussen de twee veren in de slotkast. **Fig C1**.
2. Draai het boutje los genoeg om de trigger bolt naar voren te trekken en om te draaien (**Fig. C2**). Het inbusboutje niet helemaal verwijderen.
3. Als de trigger bolt in de goede positie staat het inbusboutje weer vastdraaien (**Fig. C3**).

Plaats de beschermkap wederom als de draairichting is gewijzigd.

Het aansluiten van de kabel Fig. D

1. Draai de schroef los en verwijder de kabelklem.
2. Plaats de kabel in de connector en bevestig de kabelklem.

INSTELLEN VAN DE EL520

Het verwisselen van de voorplaat Fig E

1. Zet het slot met de voorplaat naar boven op een ondergrond.
2. Verwijder de schroeven en de voorplaat. Let op dat de gedeelde dagschoot blijft zitten.
Plaats een andere voorplaat en draai de schroeven weer vast. Gebruik LOCTITE 243 op iedere schroef.

Aanpassen van de draairichting van de Trigger Bolt Fig. F

(Gebruik hiervoor een inbussleutel 2 mm)

1. Druk de trigger bolt in de slotkast zodat de inbusschroef te zien is aan de zijkant van de slotkast.
2. Draai de inbusschroef los.
3. Trek de trigger bolt uit de slotkast en draai deze om.
4. Druk de trigger bolt weer in de slotkast.
5. Draai de inbusschroef weer vast.

HET AANSLUITEN VAN DE KABEL FIG. G

1. Plaats de kabel in de connector.
2. Gebruik een kabelklem om de kabel aan de slotkast te bevestigen. Knip de kabelklem kort af.

Plaatsen van 8/9 verloophuls Fig. H

8/9 gedeelde wisselstift adapters worden gebruikt als de sloten worden gebruikt met een 8 mm krukstift. De adapters moeten aan beide zijden van het slot worden toegepast.
Aan de adapter zitten twee platte en twee zijden met een sparing. De markering op het slot geven aan in welke richting de adapter moet staan. Bij motorsloten is de richting van de adapter van belang.

DATOS TÉCNICOS


ESPAÑOL

Voltaje:	12 - 24Vcc (\pm 15%) 12 - 18Vca (-10% / +15%), eficaz
Intensidad:	12V DC 80 mA con cerradura inactiva 450 mA durante el uso 1300 mA max.
	24V DC 40 mA con cerradura inactiva 220 mA durante el uso 600 mA max.
Relés:	Max. 0.8 A 30V ca/cc resist, 20 W
Temperatura de Operación:	-20°C - +60°C
Salida de Palanca:	20 mm (palanca), 10 mm (picaporte de doble acción)
Entrada:	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 35, 45 mm (EL420, EL422)
Nueca:	9 mm (8 mm con adaptador)
Cable de Conexión:	EA218 (6m) / EA219 (10m) 16 x 0.14mm ²
Temporización:	2 - 15 s
Holgura de Puerta:	2 - 5.5 mm
Funciones Ajustables:	Mecánicas: - Dirección de Apertura (disparador)
Señales Monitorizadas:	Palanca fuera Cerradura abierta Disparador dentro Manilla accionada Cilindro en uso Sabotaje
Cerradero:	EA321, EA322, EA323, EA324

NORMATIVA

EN STANDARDS	
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A
EN 1634-1	Fuego
EN 61000-6-1:2001	Compatibilidad Electromagnética
EN 61000-6-3:2001	Compatibilidad Electromagnética

ABLOY®
ESQUEMA DE CABLEADO
EL420, EL422
EL520, EL522



*) El circuito de monitorización está cerrado cuando el cable se encuentra conectado a la cerradura.



INSTALACION DE LADO CORRESPONDIENTE CONFORME A LA NORMA EN179

ESPAÑOL

Las siguientes cerraduras se encuentran certificadas junto con el lado correspondiente de la serie UNIVERSAL 19709G9xx

Profile door locks	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Wooden and metal door locks	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Verificación funcional tras la instalación:

Comprobaciones a realizar en el lado correspondiente al interior del edificio:

- Actúe sobre la manilla del lado interior. El funcionamiento es correcto si la palanca se retira independientemente de la situación del control eléctrico.
- En las cerraduras para puertas de perfil metálico la fuerza a realizar sobre la manilla para abrir la puerta es de alrededor de 15N (aproximadamente 1.5kg de peso situados a 100mm del eje de la misma).
- En las cerraduras para puertas de madera la fuerza a realizar sobre la manilla para abrir la puerta es de alrededor de 25N (aproximadamente 2.5kg de peso situados a 100mm del eje de la misma). De acuerdo con la norma EN179, esta ha de ser menor que 70N.
- Cierre la puerta lentamente y compruebe que la puerta se cierra
- Compruebe que la palanca se desliza suavemente en el cerradero.

! Los parámetros de seguridad de este producto son esenciales para el cumplimiento de la norma EN179. No está permitido efectuar ninguna modificación no descrita en estas instrucciones.

INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO CONFORME A LA NORMA EN1125

Las siguientes cerraduras se encuentran certificadas junto con el Dispositivo Antipánico de la Serie UNIVERSAL 19709G9xx. El cerradero CTEL ha de ser utilizado en esta instalación.

Profile door locks	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ)		
EL422	8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)		
Wooden and metal door locks	effeff DO 30.04	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
EL520	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ)		
EL522	8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Verificación funcional tras la instalación:

- Presione el Dispositivo Antipánico. El lado antipánico ha sido fijado adecuadamente si la palanca de la cerradura se retira independientemente del estado del control eléctrico.
- La fuerza necesaria para retirar la palanca (y desbloquear, de este modo, la puerta), ha de ser inferior a 80N.
- Cierre la puerta lentamente y compruebe que la palanca se dispara de forma automática
- Compruebe que tanto el picaporte como la palanca se introducen de forma holgada en su emplazamiento.

Atención!: la longitud de la barra debe ser de –al menos- un 60% de la anchura de la puerta.

! Las características de Seguridad de este producto son esenciales para el cumplimiento de la normativa EN1125. No está permitida ninguna modificación fuera de las indicadas en este manual.

La distancia recomendada entre el suelo y la barra es de entre 900-1100mm.

Engrase la palanca y el picaporte al menos una vez al año. Utilice lubricante del tipo Vaselina.

Atención!: ABLOY OY no se hace responsable del funcionamiento de la cerradura en caso de que estas instrucciones no sean respetadas.

FUNCIONES AJUSTABLES DEL MODELO EL420

ESPAÑOL

CAMBIO DE FRENTE Fig. A

1. Coloque la cerradura con el frente boca arriba sobre la mesa
2. Desenrosque los tornillos de fijación y retire el frente. Tenga cuidado en que el picaporte de doble acción y sus dos casquillos no se caigan.
3. Coloque el nuevo frente y enrosque nuevamente los tornillos. Utilice LOCTITE 243 en cada uno de ellos.

RETIRADA DE LA CUBIERTA PROTECTORA Fig. B

Desenrosque los tornillos de fijación en ambos lados de la caja y retire la misma tirando hacia fuera.

DETERMINACIÓN DE LA MANO DEL DISPARADOR Fig. C (Herramienta: llave Allen de 2.5mm)

1. Sitúe la llave Allen en el tornillo Allen de la parte posterior del Disparador, situado entre los 2 muelles visibles desde la parte posterior de la caja de la cerradura (**Fig. C1**)
2. Afloje el tornillo Allen hasta que el Disparador pueda ser extraído parcialmente y girado (**Fig. C2**). Asegúrese de no desenroscar el tornillo en su totalidad.
3. Una vez cambiado la mano del mismo, vuelva a apretar el tornillo Allen. (**Fig. C3**)

Cuando todos los ajustes hayan sido realizados, puede colocarse de nuevo la cubierta de protección.

FIJACIÓN DEL CABLE Fig. D

1. Desenrosque el tornillo de fijación y retire el sujetacables
2. Conecte el conector en su sitio. Reemplace el sujetacables.

FUNCIONES AJUSTABLES DEL MODELO EL520

CAMBIO DE FRENTE Fig. E

1. Desenrosque los tornillos de fijación y retire el frente.
2. Coloque el nuevo frente y fije nuevamente los tornillos. Observe que el tornillo bajo la palanca es más largo que el resto de los tornillos. Utilice LOCTITE 243 en cada tornillo.

DETERMINACION DE LA MANO DEL DISPARADOR Fig. F (Herramienta: llave Allen de 2mm)

1. Presione el disparador hacia dentro de la cerradura hasta que se vea la cabeza del tornillo Allen a través de uno de los agujeros laterales de la caja.
2. Desenrosque el tornillo Allen
3. Extraiga el disparador y déle la vuelta.
4. Coloque el disparador nuevamente en su sitio y presione hacia adentro hasta mostrar la cabeza del tornillo Allen a través del agujero correspondiente en la caja.
5. Apriete nuevamente el tornillo Allen.

FIJACION DEL CABLE Fig. G

1. Conecte el cable al conector
2. Utilice una brida para fijar el cable a la caja.

FIJACION DEL ADAPTADOR DE NUECA 8/9 Fig. H


En caso de utilizar un cuadrado de 8mm será necesario aplicar adaptadores de 8/9 en ambos lados de la nueca.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	12 - 24V DC ($\pm 15\%$) 12 - 24V AC (-10% / +15%), RMS
Pobór prądu:	12V DC Spoczynkowy 80 mA Normalny 450 mA Maksymalny 1300 mA 24V DC Spoczynkowy 40 mA Normalny 220 mA Maksymalny 600 mA
Styki przekaźników :	Max. 0,8 A 30V AC/DC, 10W
Zakres temperatur otoczenia:	-20°C do +60°C
Wsunięcie rygli:	20mm (rygiel główny), 10mm (zatrzasz)
Backset:	55, 60, 65 mm (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 mm (EL420, EL422)
Blacha czołowa:	20, 24 mm (EL520, EL522) 24, 28 mm (EL420, EL422)
Trzpień klamki:	9 mm (8 mm with snap spindle adapter)
Kabel elektryczny:	EA218 (6 m) / EA219 (10 m) 16 x 0.14 mm ²
Czas otwarcia:	2-15 s
Odległość drzwiami a ościeżnicą:	2 – 5.5 mm
Funkcje przestawiane:	Kierunek otwierania Klamka ewakuacyjna (EL560, EL562, EL460, EL462)
Monitoring **):	pozycja ryglu pozycja spustu naciśnięcie klamki użycie klucza sabotaż
Blachy ościeżnicowe:	EA321, EA322, EA323, EA324

TESTOWANE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI NORMAMI

Normy Europejskie		
EN 179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Wyjścia ewakuacyjne
EN 1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Wyjścia paniczne
EN 1634-1		P.poz
EN 61000-6-1:2001		EMC
EN 61000-6-3:2001		EMC

ABLOY®
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
EL420, EL422
EL520, EL522


**) Pętla jest zamknięta gdy kabel połączeniowy jest podłączony do zamka.



WYJŚCIA EWAKUACYJNE INSTALACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN179

Wymienione poniżej zamki posiadają aprobatę EN179 wyłącznie w połączeniu z wymienionymi poniżej okuciami. Dodatkowo, aby spełniona była norma EN179 podczas instalacji muszą być użyte następujące blachy ościeżnicowe: EA321, EA322, EA323, EA324.

Zamki do drzwi wąskoprofilowych	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Zamki do drzwi metalowych i drewnianych	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Sprawdzenie poprawności montażu:

- Naciskając klamkę wewnętrzną sprawdź czy rygiel poprawnie i bez zacięć cofa się do kasety zamka. Klamka wewnętrzna powinna cofnąć rygiel niezależnie od sterowania elektrycznego.
- W przypadku drzwi wąskoprofilowych siła potrzebna do pełnego naciśnięcia klamki powinna wynosić około 15N(w przybliżeniu 1,5 kg) mierzona w odległości 100mm od osi klamki.
- W przypadku drzwi wąskoprofilowych siła potrzebna do pełnego naciśnięcia klamki powinna wynosić około 25N(w przybliżeniu 2,5 kg) mierzona w odległości 100mm od osi klamki. Zgodnie z normą EN179 siła ta musi być mniejsza niż 70N.
- Zamknij drzwi powoli i sprawdź czy zamek poprawnie się rygluje.
- Sprawdź czy rygiel zamka swobodnie i bez oporów wchodzi w otwory blachy ościeżnicowej

! Cechy produktu zapewniające bezpieczeństwo spełniają wymagania normy EN179. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji oraz czynności innych niż opisane w tej instrukcji.

WYJŚCIA ANTYPANICZNE INSTALACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN1125

Wymienione poniżej zamki posiadają aprobatę EN1125 wyłącznie w połączeniu z wymienionymi poniżej dźwigniami. Dodatkowo, aby spełniona była norma EN1125 podczas instalacji muszą być użyte następujące blachy ościeżnicowe: EA321, EA322, EA323, EA324.

Zamki do drzwi wąskoprofilowych	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420 EL422	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)		
Zamki do drzwi metalowych i drewnianych	effeff DO 30.04	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
EL520 EL522	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ) 8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Sprawdzenie poprawności montażu:

- Naciskając dźwignię sprawdź czy rygiel poprawnie i bez zacięć cofa się do kasety zamka. Dźwignia powinna cofnąć rygiel niezależnie od sterowania elektrycznego.
- Siła potrzebna do otwarcia zamka poprzez naciśnięcie dźwigni powinna wynosić około 60N(w przybliżeniu 6kg). Zgodnie z normą EN1125 siła ta musi być mniejsza niż 80N.
- Zamknij powoli drzwi i sprawdź czy zamek poprawnie się rygluje.
- Sprawdź czy rygiel zamka swobodnie i bez oporów wchodzi w otwór blachy ościeżnicowej.

Uwaga! Długość dźwigni antypanicznej powinna wynosić, co najmniej 60% szerokości drzwi.

! Cechy produktu zapewniające bezpieczeństwo spełniają wymagania normy EN1125. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji i przeróbek.

Zalecana wysokość od posadzki do klamki lub dźwigni powinna zawierać się w przedziale 900mm-1100mm.

Rygle zamka powinny być smarowane, co najmniej raz w roku smarem wazelinowym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie zamka w przypadku nie przestrzegania niniejszej instrukcji.

FUNKCJE PRZESTAWIANE EL420

WYMIANA BLACHY CZOŁOWEJ Rys. A

1. Położyć zamek na stole blachą czołową do góry.
2. Odkręcić wkręty mocujące i zdjąć blachę czołową. Należy uważać, na aby zatrzasz oraz dwie tuleje nie wypadły z kasety zamka.
3. Założyć drugą blachę czołową i przykręcić wkręty mocujące. Należy użyć LOCTITE 243 do każdego wkręta.

ZDJĘCIE OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ Rys.B

Odkręcić wkręty mocujące z obydwu stron zamka i zdjąć osłonę.

ZMIANA STRONNOSCI ZAMKA Rys.C (należy użyć klucza ampulowego 2.5mm)

1. Odkręcić wkręt mocujący znajdujący się z tyłu zamka pomiędzy dwoma sprężynami (Rys.C1).
2. Obrócić spust zamka o 180° (Rys. C2).
3. Dokręcić wkręt mocujący (Rys.C3).

Po zakończonych ustawieniach należy założyć osłonę zabezpieczającą zamka.

PODŁĄCZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO Rys.D

1. Odkręcić wkręt mocujący zdejmij klamrę.
2. Podłączyć kabel do styków na zamkach i zamontować klamrę.

MONTAŻ ADAPTERA 8/9 Rys. H

Adapter 8/9 wymagany jest podczas instalacji z klamkami o trzpniu 8mm. Adaptery muszą być umieszczone z dwóch stron zamka. Adapter posiada dwa płaskie boki oraz dwa z wytłoczeniami. Okrągłe znaki na zamku określają kierunek pozycje adaptera.

FUNKCJE PRZESTAWIANE EL520

WYMIANA BLACHY CZOŁOWEJ Rys. E

1. Odkręcić wkręty mocujące i zdjąć blachę czołową.
2. Założyć drugą blachę czołową i przykręcić wkręty mocujące. Należy użyć LOCTITE 243 do każdego kręta.

ZMIANA STRONNOSCI ZAMKA Rys. F (należy użyć klucza ampulowego 2 mm)

1. Wcisnąć spust do kasety zamka.
2. Odkręcić wkręt mocujący.
3. Wyjąć wkręt mocujący.
4. Obrócić spust o 180°.
5. Włożyć spust i wciśnąć do kasety zamka.
6. Dokręcić wkręt mocujący.

PODŁĄCZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO Rys.G

1. Podłączyć kabel do styków na zamku.
2. Przymocować kabel zapinką do kasety zamka.

MONTAŻ ADAPTERA 8/9 Rys. H

Adapter 8/9 wymagany jest podczas instalacji z klamkami o trzpniu 8mm. Adaptery muszą być umieszczone z dwóch stron zamka. Adapter posiada dwa płaskie boki oraz dwa z wytłoczeniami. Okrągłe znaki na zamku określają kierunek pozycje adaptera.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО-РУССКИ

Рабочее напряжение:	12 – 24 В пост. ($\pm 15\%$) 12 – 18 В перемен. (-10% / +15%), RMS
Ток:	12 В пост. 80 мА пробельный 450 мА работа от мотора 1300 мА макс. 24 В пост. 40 мА пробельный 220 мА работа от мотора 600 мА макс.
Выходы для индикации:	Макс. 0.8 А 30 В перемен./пост. резист., 20 В
Рабочая температура:	-20°C - +60°C
Выход ригеля:	20 мм (прямой ригель), 10 мм (ригель двойного действия)
Расстояние от передней планки до середины шпинделя:	55, 60, 65 мм (EL520, EL522) 30, 35, 40, 45 мм (EL420, EL422)
Передняя планка:	20, 24 мм (EL520, EL522) 24, 28 мм (EL420, EL422)
Шпиндель:	9 мм (8 мм с адаптером шпинделя)
Кабель для соединения:	ABLOY EA218 (6м) / EA219 (10м) 16 x 0,14 мм ²
Регулируемые функции:	Механическое функционирование: - Направление открывания язычка
Выходы для контроля:	Ригель фиксирован Замок открыт Язычок внутри Ручка использована Цилиндр использован Саботаж
Запорная планка:	EA321, EA322, EA323, EA324


ТЕСТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ

EN179	3 7 6 1 1 3 4 2 A	Выход
EN1125	3 7 6 1 1 3 4 1/2 A	Аварийный выход
EN1634-1		Пожар
EN 61000-6-1:2001		Электромагнитная совместимость
EN 61000-6-3:2001		Электромагнитная совместимость

ГОСТ Р



ABLOY®
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
EL420, EL422
EL520, EL522



- Реле блока управления:
 - Дверь закрыта
 - Ручка не использована
 - Цилиндр не использован
 - Ригель не внутри
 - Ригель наружу

*) Перемычка с нулевым потенциалом замкнутый, когда соединительный кабель соединен с корпусом замка.



УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ СОГЛАСНО EN 179

Нижеуказанные корпуса замков и ручки одобрены вместе для установки в дверях запасных выходов. Запорная планка EA321/EA322/EA323/EA324 должна быть смонтирована.

Замки профильных дверей	IKON DO 20.15.02	FSB DO 20.03.02, DO 20.03.01	HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02
EL420 EL422	S6B8	1016, 1023, 1056, 1070, 1080, 1088, 1090, 1117, 1118, 1119, 1137, 1146, 1155, 1160, 1161, 1162, 1177, 1178, 1191, 0612, 0616, 0617, 0619, 0625, 0627, 0628, 0646, 0662, 0665, 0680, 0681, 0682, 0688	111, 111.23, 114.23GK, 131, 132, 111X, 113X, 114X, 161X, 163X, 171X, 112X, 165X, 166X
Замки сплошных	IKON DO 20.15.01		
EL520 EL522	S4K6		

Проверить функционирование после монтажа:

Тестирование ручки выхода (активной ручки) на функционирование и чувствительности функционирования:

- Нажать ручку для выхода (с внутренней стороны).
- В профильной двери усилие открывания замка ручкой составляет примерно 15 Н (вес около 1,5 кг на расстоянии 100 мм от шпинделя ручки открывает замок). Согласно стандарту EN 179 оно должно быть меньше 70 Н.
- В сплошных дверях усилие открывания замка составляет примерно 15 Н (вес около 1,5 кг на расстоянии 100 мм от шпинделя ручки открывает замок). Согласно стандарту EN 179 оно должно быть меньше 70 Н.
- Закрыть дверь медленно и убедиться в том, что замок фиксируется.
- Убедиться в том, что ригели входят свободно в запорную планку.

! Свойства безопасности данной продукции соответствуют стандарту EN 179. Никакие модификации, кроме тех, которые указаны в данной инструкции, не допускаются.

EN 1125

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА СОГЛАСНО EN 1125

Нижеуказанные корпуса замков и толкатели одобрены для использования вместе на дверях аварийного выхода. Запорная планка EA321/EA322/EA323/EA324 должна монтироваться.

Замки профильных дверей	effeff DO 30.04	JPM DO 30.05	TESA DO 30.06
EL420	8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ)		
EL422	8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)		
Замки сплошных	effeff DO 30.04	NORMA 870000-30-0A NORMA 870000-31-0A NORMA 870000-32-0A NORMA 870000-33-0A	UNIVERSAL SERIE 19709G9xx
EL520	8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ)		
EL522	8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)		

Контроль функционирования после монтажа:

Тестирование штанги для выхода (активного штанга) на функционирование и чувствительности функционирования:

- Толкать штангу к двери со стороны выхода.
- Усилие открывания замка при толкании штанги составляет примерно 60 Н (около 6 кг). Согласно EN 1125 оно должно быть меньше 80 Н.
- Закрыть дверь медленно и убедиться в том, что замок фиксируется.
- Убедиться в том, что ригели входят свободно в запорную планку.

Внимание! Длина толкателя должна быть не менее 60% от ширины двери.

! Свойства безопасности изделия соответствуют стандарту EN 1125. Никакие модификации, кроме тех, которые указаны в данной инструкции, не допускаются.

Рекомендуемое расстояние от пола до ручки составляет 900 мм - 1100 мм.

Смазать ригели не менее одного раза в год. Использовать смазку типа вазелина.

Внимание! Abloy Оу не несет ответственности по изделиям в том случае, если эти инструкции не соблюдаются.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА EL420

ПО-РУССКИ

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПЛАНКИ **рис. А**

1. Поставить корпус замка на стол передняя планка сверху.
2. Отвинтить крепежные винты и снять переднюю планку. Учесть, чтобы ригель двойного действия и его две втулки не выпали.
3. Установить другую переднюю планку и ввинтить винты. Для фиксации винтов использовать клей LOCTITE 243.

СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ КРЫШКИ **рис. В**

Отвинтить крепежные винты с обеих сторон корпуса замка и снять крышку посредством вытягивания.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОННОСТИ ЯЗЫЧКА **рис. С.** (Нужный инструмент: ключ-шестигранник 2,5 мм)

1. Вставить ключ-шестигранник в винт с внутренним шестигранником языка между двумя пружинами в задней части корпуса замка (**рис. С1**).
2. Освободить винт с внутренним шестигранником так, что язычок двигается вперед и его можно повернуть кругом (**рис. С2**). Учесть, чтобы не отвинтили винт с внутренним шестигранником.
3. После изменения сторонности язычка затянуть винт с внутренним шестигранником (**рис. С3**).

После изменения сторонности прикрепить предохраняющую крышку.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ **рис. Д**

1. Отвинтить крепежный винт и переставить кабельный зажим.
2. Соединить кабель с разъемом. Прикрепить кабельный зажим.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ШПИНДЕЛЯ 8/9 **Рис. Н**

Адаптеры шпинделя 8/9 установить, если корпус замка смонтирован со шпинделем 8 мм.
Адаптеры должны быть установлены с обеих сторон корпуса замка

Адаптер имеет две плоских стороны и две стороны с чашами. Круглые маркировки указывают направление, на котором установить адаптеры. На моторных замках направление адаптера не имеет значения!

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА EL520

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПЛАНКИ **рис. Е**

1. Отвинтить крепежные винты и снять переднюю планку.
2. Установить другую переднюю планку и ввинтить винты. Учесть, что винт под ригелем длиннее других винтов. Для фиксации винтов использовать клей LOCTITE 243.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОННОСТИ ЯЗЫЧКА **рис. F.** (Нужный инструмент: ключ-шестигранник 2 мм)

1. Прижимать язычок внутрь корпуса замка до того, что винт с внутренним шестигранником язычка будет виден с боковой стороны корпуса замка.
2. Отвинтить винт с внутренним шестигранником.
3. Вытянуть язычок из корпуса замка и повернуть его кругом.
4. Вставить язычок на свое место и прижимать внутрь корпуса замка.
5. Ввинтить винт с внутренним шестигранником.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ **рис. G**

1. Соединить кабель с разъемом.
2. Использовать связь для крепления кабеля к корпусу замка. Обрезать кабельную связь короче.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ШПИНДЕЛЯ 8/9 **Рис. Н**

Адаптеры шпинделя 8/9 установить, если корпус замка смонтирован со шпинделем 8 мм.
Адаптеры должны быть установлены с обеих сторон корпуса замка

Адаптер имеет две плоских стороны и две стороны с чашами. Круглые маркировки указывают направление, на котором установить адаптеры. На моторных замках направление адаптера не имеет значения!

Selecteer de juiste boren conform de diameter van de gaten in het slot.

Seleccione los agujeros adecuados en función de la manilla elegida.

Выбирать подходящий способ сверления, согласно комплектующих.


Wybierz odpowiedni sposób otworowania zależnie od typu okucia.



Select suitable drillings according to fittings.

Wählen Sie die passenden Bohrungen für die Montage Perçage approprié selon les installations

EL420 EL422



DRILLING SCHEME
BOHRSCHEMA
SCHEMA
FREES EN BOOR TEKENINGEN
MECANIZADO DE LAS PUERTAS
OTWOROWANIE
СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ




Select suitable drillings
according to fittings.Wählen Sie die passenden
Bohrungen für die Montage
according to fittings.Seleccione los agujeros
adequados en función
de la manilla elegida.Выбрать подходящий
способ сверления,
согласно комплектующих.
Wybierz odpowiedni sposób
otworowania zależnie od
typu okuc.Forend
20mm leftForend
20mm rightForend
24mmSelect suitable holes
adequate for handle
according to handle type.Выбрать подходящий
способ сверления
согласно типу ручки.Forend
24mmWählen Sie die passenden
Bohrungen für die Montage
according to handle type.Выбрать подходящий
способ сверления
согласно типу ручки.Wybierz odpowiedni sposób
otworowania zależnie od
typu ręcznika.**EL520
EL522**

1)


1)




EA323







EA321








EA322 / EA324




**A****B**












K



L

**M****N**







Some of the materials in this product, such as electronic components, require specialist recycling techniques.

STR19.11.2004/FH11

Einige der Materialien in diesem Produkt, wie elektronische Bauelemente, erfordern spezielle Recycling-Methoden

Certains matériaux, comme les composants électriques, demandent des techniques spéciales de recyclage.

Algunos de los componentes de este producto, como los electrónicos, requieren técnicas de reciclado especiales.

Sommige materialen in dit product waaronder de elektronische componenten vereisen een gescheiden afvalverwerking.

Producent zastrzega sobie praw zmian w produktach opisanych w tej instrukcji.

Часть материалов, такие как электронные компоненты, требуют специальной технологии вторичного использования.

We reserve the right to make alterations to the products described in this leaflet.

Von der Beschreibung abweichende Änderungen vorbehalten.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits décrits dans cette brochure.

ABLOY OY se reserva el derecho a efectuar modificaciones en este documento.

ABLOY OY se reserva el derecho a efectuar modificaciones en este documento.

Мы оставляем за собой право внести сделать изменения в изделия данного проспекта.

Nimike
Päiväys
952225
11/2004



www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FIN-80810 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209



An ASSA ABLOY Group company

ABLOY Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

The ASSA ABLOY Group is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY